CONSIGNES DE SECURITÉ GÉNÉRALES SUR LES OUTILS ÉLECTRIQUES

Toolbox Talk

Sécurité de la zone de travail

- Maintenez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones encombrées ou sombres sont propices aux accidents.
- N'utilisez pas d'outils électriques dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les fumées.
- Tenez les enfants et les personnes présentes à l'écart lorsque vous utilisez un outil électrique. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle.

Sécurité électrique

- Evitez tout contact corporel avec des surfaces mises à la terre ou à la masse, comme les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs. Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est mis à la terre ou à la masse.
- N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'humidité. La pénétration d'eau dans un outil électrique augmente le risque de choc électrique.
- Avant de commencer les travaux, vérifiez la zone de travail pour vous assurer qu'il n'y a pas de câbles électriques ou de conduites de gaz et d'eau dissimulés. Les parties métalliques externes de l'outil électrique peuvent vous électrocuter si vous endommagez un câble électrique accidentellement.

Sécurité personnelle

- Restez vigilant, faites attention à ce que vous faites et faites preuve de bon sens lors de l'utilisation d'un outil électrique. N'utilisez pas d'outil électrique lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation d'outils électriques peut entraîner des blessures graves.
- Utilisez un équipement de protection individuelle. Portez toujours une protection oculaire. Les équipements de protection tels que le masque antipoussière, les chaussures de sécurité antidérapantes, le casque de chantier ou les protections auditives utilisés dans les conditions appropriées réduiront les blessures corporelles.
- Si des dispositifs sont prévus pour le raccordement des installations d'extraction et de collecte de poussière, assurez-vous qu'ils sont connectés et correctement utilisés. L'utilisation d'un système de dépoussiérage peut réduire les risques liés à la poussière.

Consignes de sécurité personnelle supplémentaires :

- Empêchez tout démarrage involontaire. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de brancher le bloc batterie, de ramasser ou de transporter l'outil. Le fait de transporter des outils électriques avec le doigt sur l'interrupteur ou de mettre sous tension des outils électriques dont l'interrupteur est allumé est propice aux accidents.
- Retirez toute clé de réglage ou autre clé avant de mettre l'outil électrique sous tension. Une clé attachée à une pièce en rotation de l'outil électrique peut provoquer des blessures.
- Ne vous penchez pas trop en avant. Gardez vos pieds bien campés et un bon équilibre à tout moment. Cela permet de mieux contrôler l'outil électrique dans des situations inattendues.
- Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements amples et de bijoux. Maintenez vos cheveux, vos vêtements et vos gants à l'écart des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent se prendre dans les pièces mobiles.

Utilisation et entretien des outils électriques

La section suivante contient des consignes de sécurité importantes concernant l'utilisation et l'entretien des outils électriques :

- Ne forcez pas sur l'outil électrique. Utilisez l'outil électrique qui convient à votre application. Un outil électrique adapté sera plus performant et plus sûr en fonctionnant au rythme pour lequel il a été conçu.
- Débranchez le bloc batterie de l'outil électrique avant de faire des réglages, de changer les accessoires ou de stocker les outils électriques. Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.
- Stockez les outils électriques inutilisés hors de portée des enfants et ne laissez pas des personnes non familiarisées avec l'outil électrique ou ces consignes utiliser l'outil. Les outils électriques sont dangereux s'ils sont manipulés par des personnes non formées.
- Entretenez les outils électriques. Vérifiez qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de grippage des pièces mobiles, de bris de pièces et tout autre état pouvant affecter le fonctionnement de l'outil électrique. Si l'outil électrique est endommagé, faites-le réparer avant de l'utiliser. La plupart des accidents sont dus à des outils électriques mal entretenus.

Consignes de sécurité organisationnelles (administratives) et personnelles :

- Gardez les outils de coupe affûtés et propres. Des outils de coupe correctement entretenus et aux bords tranchants sont moins susceptibles de se bloquer et sont plus faciles à contrôler.
- Portez des gants de protection également lorsque vous changez l'outil accessoire. Le fait de toucher l'outil accessoire présente un risque de blessure (coupures ou brûlures).
- Avant de commencer le travail, vérifiez la classe de danger de la poussière qui sera générée lors du travail. Utilisez un aspi-rateur industriel dont la classe de protection est officiellement approuvée, conformément aux réglementations locales en vigueur en matière de protection contre la poussière. La poussière provenant de matériaux tels que la peinture à base de plomb, certains types de bois et le béton/la maçonnerie/la pierre contenant du quartz, des minéraux ou du métal peut être dangereuse pour la santé.
- Assurez-vous que le lieu de travail est bien ventilé et, si nécessaire, portez un appareil respiratoire approprié pour le type de poussière généré.
- N'utilisez pas l'outil électrique si l'interrupteur ne permet pas de le mettre en marche et de l'arrêter. Tout outil électrique qui ne peut pas être contrôlé avec l'interrupteur est dangereux et doit être réparé.
- N'altérez et ne modifiez jamais l'outil de quelque façon que ce soit.
- Evitez de toucher les pièces en rotation - risque de blessure !
- Utilisez l'outil électrique, les accessoires et les embouts, etc. conformément à ces consignes, en tenant compte des conditions de travail et du travail à effectuer. L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations différentes de celles prévues peut créer une situation dangereuse.

Maintenance

Faites réparer votre outil électrique par un réparateur qualifié qui utilise uniquement des pièces de rechange identiques. Cela permet de garantir la sécurité de l'outil électrique.

Utilisation et entretien des outils sur batterie

La section suivante contient des consignes de sécurité importantes concernant l'utilisation et l'entretien des outils sur batterie :

- Ne rechargez la batterie qu'avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur adapté à un type de bloc batterie donné peut provoquer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec un autre bloc batterie.
- N'utilisez les outils électriques qu'avec les blocs batteries spécifiquement désignés. L'utilisation de tout autre bloc batterie peut entraîner un risque de blessure et d'incendie.
- N'exposez pas les batteries à des températures élevées, au rayonnement solaire direct ou au feu.
- N'utilisez pas et ne chargez pas des batteries qui ont subi un choc mécanique, qui sont tombées d'une certaine hauteur ou qui présentent des signes d'endommagement. Dans ce cas, contactez toujours le fabricant de votre outil.

Consignes de sécurité supplémentaires concernant l'utilisation et l'entretien des outils électriques avec batteries :

- Respectez les réglementations et consignes spéciales applicables au transport, au stockage et à l'utilisation des batteries Li-ion.
- Lorsque le bloc batterie n'est pas utilisé, tenez-le à l'écart d'autres objets métalliques, comme des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou d'autres petits objets métalliques, qui peuvent établir une connexion d'une borne à l'autre. La mise en court-circuit des bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
- Dans des conditions abusives, du liquide peut être éjecté de la batterie ; évitez tout contact. En cas de contact accidentel, rincez à l'eau. En cas de contact du liquide avec les yeux, consultez un médecin. Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.
- Ne démontez pas, n'écrasez pas et n'incinérez pas les batteries et ne les soumettez pas à des températures supérieures à 80° C.
- Si la batterie est trop chaude au toucher, elle peut être défectueuse. Dans ce cas, placez le produit dans un endroit ininflammable, à l'écart des matériaux inflammables, où il peut être gardé sous surveillance et laissé refroidir. Dans ce cas, contactez toujours votre service après-vente Hilti.